

Bastuaggregat

Concept R black

CP-RB-090/1-027-768: Concept R 9,0 kW black


CP-RB-105/1-027-769: Concept R 10,5 kW black

CP-RB-120/1-027-770: Concept R 12,0 kW black

CP-RB-150/1-027-771: Concept R 15,0 kW black

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

Svenska



SV

Innehållsförteckning

1. Om monterings- och bruksanvisningen	4
2. Viktig säkerhetsinformation	5
2.1. Ändamålsenlig användning	5
2.2. Säkerhetsanvisningar för installatören	5
2.3. Säkerhetsanvisningar för användaren	7
3. Produktbeskrivning	8
3.1. Leveransomfattning	8
3.2. Tillbehör	8
3.3. Funktioner	8
4. Installation och anslutning	9
4.1. Uppställningsplats och givarposition	9
4.2. Säkerhetsavstånd	10
4.3. Höjdjustering	11
4.4. Kopplingsschema för 400 V 3N~	12
4.5. Kopplingsschema för 230V 1N~	14
4.6. Elscheman	15
4.7. Elanslutning	17
5. Driftstart	19
5.1. Fylla på stenkorgen	19
5.2. Den första uppvärmningen	20
6. Användning	21
6.1. Användning	21
6.2. Hälla vatten på stenarna	21

7. Underhåll	22
7.1. Längre användningsuppehåll.....	22
7.2. Rengöring av bastuaggregatet.....	22
7.3. Byta bastustenar.....	22
8. Avfallshantering	23
9. Felavhjälpning utförd av installatören	24
10. Tekniska data	25

1. Om monterings- och bruksanvisningen

Läs hela monterings- och bruksanvisningen noga och förvara den sedan i närheten av bastun. Du kan då när som helst läsa de specifika säkerhets- och användningsanvisningarna.



Den här monterings- och bruksanvisningen kan även laddas ner från vår webbsida, www.sentiotec.com/downloads.

Symboler och varningar

I den här monterings- och bruksanvisningen används olika varningssymboler vid avsnitt som beskriver situationer som kan medföra fara eller risker av olika slag. Dessa varningar ska alltid beaktas. På så sätt undviker man sakskador och personskador, som i värsta fall kan ha dödlig utgång.

Följande signalord används:



FARA!

Om de här varningarna/anvisningarna inte följs leder det till allvarliga eller livsfarliga skador.



VARNING!

Om de här varningarna/anvisningarna inte följs kan det leda till allvarliga eller livsfarliga skador.



FÖRSIKTIGHET!

Om de här varningarna/anvisningarna inte följs kan det leda till lindriga skador.

OBS!

Varnar för sakskador.

Övriga symboler



Används vid tips och nyttig information.



Täck inte över!



Läs bruksanvisningen

2. Viktig säkerhetsinformation

Bastuaggregatet Concept R har konstruerats och tillverkats enligt vedertagna säkerhetstekniska regler. Det kan ändå uppstå vissa risker under användningen. Följ alltid nedanstående säkerhetsanvisningar och observera de särskilda varningarna i resp. kapitel.

2.1. Ändamålsenlig användning

Bastuaggregatet Concept R är endast avsett att användas för uppvärmning av basturum i kombination med en styrenhet utan fjärrstart.

Bastuaggregatet Concept R får endast användas tillsammans med en styrenhet med fjärrstartfunktion om det samtidigt installeras en anordning för säkerhetsavstängning (CP-R-SWL).

Bastuaggregatet Concept R får endast användas i allmänna bastur när det kombineras med säkerhetsavstängningen (CP-R-SWL), som kan beställas som tillval.

All annan användning betraktas som ej ändamålsenlig. Ej ändamålsenlig användning kan leda till skador på produkten och innebära risk för allvarliga eller livsfarliga skador.

2.2. Säkerhetsanvisningar för installatören

- Bastuaggregatet får endast installeras och anslutas i spänningslöst tillstånd.
- Montering/installation får endast utföras av elektriker.
- På plats ska en allpolig fränkskiljare med komplett avstängning enligt överspänningskategori III installeras.
- Använd endast silikonkablar med värmetålighet upp till 150 °C för anslutning av bastuaggregatet.

- Installera endast ett bastuaggregat i varje basturum. Bastuaggregatet Concept R får inte användas i ett basturum tillsammans med andra bastuaggregat.
- Bastuns väggar och tak ska vara tillverkade av obehandlat eller termiskt behandlat trä med låg hartshalt, t.ex. nordisk gran, hemlock, tall eller ädelgran, eller av flerskikts träskivor. Om flerskikts träskivor används får limmet inte innehålla formaldehyd. Om andra material än trä används i bastun måste de vara värme- och korrosionsbeständiga och får inte utgöra någon hälsorisk för bastubadarna.
- Basturummet ska ha minst 2,0 meters takhöjd.
- Beakta uppgifterna om volym och ventilation av basturummet i kapitel **10. Tekniska data**.
- Observera min. avstånden vid installation av bastuaggregatet (se kapitel **4.2. Säkerhetsavstånd**).
- Följ gällande lokala bestämmelser.
- Om det uppstår problem som inte beskrivs tillräckligt detaljerat i monteringsanvisningarna, vänd dig, för din egen säkerhets skull, till leverantören/återförsäljaren.

2.3. Säkerhetsanvisningar för användaren

- Barn under 8 år får inte använda utrustningen.
- Under följande förutsättningar får utrustningen användas av barn över 8 år, av personer med nedsatt psykisk, sensorisk eller mental förmåga och av personer som saknar erfarenhet och kunskap om liknande utrustningar:
 - under uppsikt.
 - när de har instruerats om säker användning och känner till vilka risker som kan uppstå.
- Utrustningen är ingen leksak. Barn får inte leka med den.
- Barn under 14 år får endast rengöra utrustningen under uppsikt.
- Av hälsoskäl bör man inte bada bastu när man är påverkad av alkohol, läkemedel eller droger.
- Använd aldrig bastuaggregatet utan bastustenar – det kan medföra brandrisk.
- Kontrollera att det inte finns några brännbara föremål på bastuaggregatet innan styrenheten slås på.
- Värm upp bastuaggregatet en halvtimme INNAN du ska använda bastun för första gången. Vistas INTE i basturummet under denna tid. Vädra därefter basturummet ordentligt (se **5.2. Den första uppvärmningen** på sidan **20**).
- Vidrör aldrig bastuaggregatet när det är igång. Bastuaggregatets yta och bastustenarna blir mycket varma.
- Om det uppstår problem som inte beskrivs tillräckligt detaljerat i bruksanvisningen, vänd dig, för din egen säkerhets skull, till leverantören/återförsäljaren.

3. Produktbeskrivning

3.1. Leveransomfattning

- Bastuaggregat
- Monterings- och bruksanvisning

3.2. Tillbehör

<i>Tillbehör</i>	<i>Artikelnummer</i>
Säkerhetsavstängning	CP-R-SWL
Hållarsats för aggregatslist	CP-R-HSR
LIND trälist liten (9–10,5 kW)	CP-R-L1
LIND trälist stor (12–15 kW)	CP-R-L2
VALNÖT trälist liten (9–10,5 kW)	CP-R-N1
VALNÖT trälist stor (12–15 kW)	CP-R-N2
Emotion set trälist LIND liten (9–10,5 kW)	CPR-EMO-L1
Emotion set trälist LIND stor (12–15 kW)	CPR-EMO-L2
Emotion set trälist VALNÖT liten (9–10,5 kW)	CPR-EMO-N1
Emotion set trälist VALNÖT stor (12–15 kW)	CPR-EMO-N2
Effektförstärkare	O-S2-18 / O-S2-18S / O-S2-30

3.3. Funktioner

Bastuaggregatet Concept R är ett finsk bastuaggregat som skapar ett typiskt, finskt bastuklimat med en temperatur på 80 till 100 °C och en luftfuktighet på ca 10 %.

4. Installation och anslutning

Observera följande punkter vid installation och anslutning av bastuaggregatet:



VARNING!

Risk för elektriska stötar

- Montering/installation och anslutning av bastuaggregatet får endast göras i spänningslöst tillstånd.
-

- Elanslutningarna får endast utföras av utbildad elektriker.
- På plats ska en allpolig fränskiljare med komplett avstängning enligt över-spänningskategori III installeras.
- Bastuaggregatet Concept R är ett fristående aggregat. Det behöver inte monteras fast på golvet eller på väggen.
- Placera inte bastuaggregatet på ett golv av lätt brännbart material som t.ex. trä eller plast. Lämplig golvbeläggning är t.ex. keramiklinkers.

4.1. Uppställningsplats och givarposition

Ställ upp aggregatet mitt framför luftintaget på bastuväggen. Se till att de mini-miavstånd, som anges på **Bild 1** och **Bild 2** till bastuväggen hålls.

Montera temperaturgivaren med övertemperaturskydd på bastuväggen över bastuaggregatets mitt. Avståndet till bastuns tak ska vara 15 cm.



Förutsatt att det finns tillräcklig ventilation i basturummet kan bastuaggregatet Concept R även installeras fristående. Då ska temperaturgivaren installeras i taket över aggregatets mitt.

4.2. Säkerhetsavstånd

Beakta minimiavstånden som anges på **Bild 1** och **Bild 2**.

Bild 1 Säkerhetsavstånd för Concept R 9 kW och 10,5 kW
(CP-RB-090/CP-RB-105)
mått i mm






Bild 2 Säkerhetsavstånd för Concept R 12 kW och 15 kW
(CP-RB-120/CP-RB-150)
mått i mm



4.3. Höjdjustering


Bastuaggregatet Concept R har höjdjusterbara fötter. Bastuaggregatets höjd kan ställas in mellan 715 mm och 725 mm. Eftersom alla fötter kan justeras oberoende av varandra kan aggregatet även anpassas till ett ojämnt golv.

1. Lossa bastuaggregatets fot med en U-nyckel (13 mm).
2. Lyft bastuaggregatet något och vrid foten åt höger för att reducera höjden. Vrid åt vänster för att höja aggregatet.
3. Dra åt foten med U-nyckeln igen.




4.4. Kopplingschema för 400 V 3N~

Bild 3 Kopplingschema för Concept R 9 kW och 10,5 kW
(CP-RB-090/CP-RB-105)



- 1 Styrenhet
- 2 Temperaturgivare med övertemperurskydd
- 3 Bastuaggregat 9 kW eller 10,5 kW
- 4 Strömförsörjning


Bild 4 Kopplingschema för Concept R 12 kW och 15 kW
(CP-RB-120/CP-RB-150)



- 1 Styrenhet
- 2 Temperaturgivare med övertemperaturskydd
- 3 Bastuaggregat Concept R 12 kW eller 15 kW
- 4 Strömförsörjning för styrenheten
- 5 Effektförstärkare
- 6 Strömförsörjning för effektförstärkare



4.5. Kopplingschema för 230V 1N~



Bild 5 Kopplingschema för Concept R 9 kW och 10,5 kW
(CP-RB-090/CP-RB-105)



- 1 Styrenhet
- 2 Temperaturgivare med övertemperaturskydd
- 3 Bastuaggregat 9 kW eller 10,5 kW
- 4 Strömförsörjning
- * Borttagning av kopparbryggan


4.6. Elschema






4.7. Elanslutning

1. Skruva loss skruvarna **3** och **4** med en skruvmejsel.
2. Skruva loss skruvarna **1** och **5** med en skruvmejsel.
3. Ta bort täckplåten **2**.




Anslutning Concept R 9 kW och 10,5 kW (CP-RB-090/CP-RB-105)

1. Dra anslutningskabeln genom genomföringen **6**.
2. Anslut anslutningskabelns ledare till anslutningarna U – V – W – N – PE på bastuaggregatet och till passande anslutningar på styrenheten. Läs installationsanvisningarna för styrenheten.
3. Montera täckplåten **2** på bastuaggregatet igen.



Anslutning Concept R 12 kW och 15 kW (CP-RB-120/CP-RB-150)

1. Dra styrenhetens anslutningskabel genom genomföringen [8].
2. Anslut den här anslutningskabelns ledare till anslutningarna U1 – V1 – W1 – N – PE på anslutningslisten [9] och till passande anslutningar på styrenheten. Läs installationsanvisningarna för styrenheten.
3. Dra effektförstärkarens kabel genom genomföringen [7].
4. Anslut den här anslutningskabelns ledare till anslutningarna U2 – V2 – W2 – N – PE på anslutningslisten [6] och till passande anslutningar på effektförstärkaren. Läs installationsanvisningarna för effektförstärkaren.
5. Montera täckplåten [2] på bastuaggregatet igen.



- [6] Effektförstärkarens anslutningslist
- [7] Genomföring för effektförstärkarens kabel
- [8] Styrenhetens anslutningslist
- [9] Genomföring för styrenhetens anslutningskabel

5. Driftstart

5.1. Fylla på stenkorgen

**WARNING!*****Brandrisk på grund av överhettning***

Om bastuaggregatet används utan bastustenar blir bastuns väggar mycket varma. Detta kan orsaka eldsvåda.

- Använd INTE bastuaggregatet utan bastustenar.
-

Passande mängd stenar för resp. effekt anges i kapitel **10. Tekniska data** (se sidan **25**).

1. Rengör först bastustenarna noga med vatten och en borste. Använd inga rengöringsmedel.
2. Kontrollera om det finns främmande partiklar på stenarna och ta bort alla förpackningsrester innan de läggs in i bastuaggregatet.
3. Lägg bastustenarna i stenkorgen. Lägg i bastustenarna löst på varandra så att luften kan cirkulera mellan dem.
4. Se till att stenarna inte sticker ut ovanför stenkorgens kant.

5.2. Den första uppvärmningen

**AKTA!*****Rök- och luktutveckling vid den första uppvärmningen***

På nya värmestavar finns det rester från tillverkningsprocessen. Dessa bryts ner när bastuaggregatet värms upp för första gången. När detta sker bildas det rök och en obehaglig lukt. Inandning av röken och ångorna utgör en hälsofara.

Följ nedanstående anvisningar när du använder bastuaggregatet **för första gången** och när **värmestavarna i bastuaggregatet har bytts ut**. På det här sättet kan du undvika skadliga effekter av ångorna och röken som bildas vid den första uppvärmningen.

1. Välj den högsta möjliga temperaturen på styrenheten till bastun.
2. Värm upp bastuaggregatet under en halvtimme.
Vistas INTE i basturummet under denna tid.
3. Vädra bastun ordentligt efter den första uppvärmningen.

4. Om ingen rök eller lukt uppstår vid nästa uppvärmning kan du börja använda bastun.

Om rök eller lukt uppstår, lämna omedelbart basturummet, upprepa den första uppvärmningen och vädra därefter bastun igen.

6. Användning

**VARNING!****Brandrisk!**

Brännbara föremål som ligger på det varma bastuaggregatet kan antändas och orsaka eldsvåda.

- Lägg ALDRIG brännbara föremål på bastuaggregatet.
 - Kontrollera att det INTE finns några brännbara föremål på bastuaggregatet innan bastuaggregat sätts igång.
-

6.1. Användning

Bastuaggregatet styrs via en styrenhet. Användningen av styrenheten beskrivs i tillhörande bruksanvisning. Observera att bastuaggregatet Concept R endast är avsett för styrenheter utan fjärrstartfunktion.



Med en anordning för säkerhetsavstängning (CP-R-SWL, tillval) kan bastuaggregatet Concept R även användas tillsammans med styrenheter MED fjärrstartfunktion.

6.2. Hälla vatten på stenarna

Man kan avsluta bastubadet med att hälla vatten på stenarna. Häll vatten på bastustenarna med en bastuskopa. Vattnet förångas och luften blir fuktigare i bastun.

Observera följande:

- Använd endast kranvatten. Saltvatten, starkt kalkhaltigt eller klorerat vatten kan leda till skador på bastuaggregatet.
- Använd endast doftämnen eller eteriska oljor som uttryckligen är avsedda för användning i bastu. Observera anvisningarna och uppgifterna på resp. förpackning.
- Häll inte vattnet för snabbt över bastustenarna. Om det hälls för snabbt över stenarna förångas det inte riktigt.

7. Underhåll

7.1. Längre användningsuppehåll

Fuktiga omgivningar och långa användningsuppehåll leder till att fukt adsorberas i värmestavarna. Detta är ett fysikaliskt förlopp och inget tillverkningsfel. Fukten i värmestavarna kan leda till att FI-skyddsbrytaren löser ut. Låt i sådana fall en elektriker åtgärda felet (se kapitel 9. **Felavhjälpning utförd av installatören**).



Värm upp bastuaggregatet i ca 15 minuter var 5:e till var 6:e vecka. På så sätt förhindrar man att fukt adsorberas i värmestavarna under längre användningsuppehåll.

7.2. Rengöring av bastuaggregatet

Se till att det inte samlas ludd eller damm i ventilationsöppningarna. På så sätt förhindrar man att luftcirkulationen försämras i bastuaggregatet. Försämrade luftcirkulation kan leda till överhettning.

7.3. Byta bastustenar

Bastustenarna påverkas både av vätskan och av de stora temperaturskillnaderna som uppstår under användningen. De kan bli anfräta och spröda.

Kontrollera bastustenarna regelbundet och byt ut dem minst en gång om året.



VARNING!

Brandrisk på grund av överhettning

Om bastuaggregatet används utan bastustenar blir bastuns väggar mycket varma. Detta kan orsaka eldsvåda.

- Använd INTE bastuaggregatet utan bastustenar.

1. Ta bort de gamla bastustenarna.
2. Avlägsna kalkavlagringar, damm och andra föroreningar från stenkorgen.
3. Rengör först bastustenarna noga med vatten och en borste. Använd inga rengöringsmedel.
4. Kontrollera om det finns främmande partiklar på stenarna och ta bort alla förpackningsrester innan de läggs in i bastuaggregatet.
5. Lägg bastustenarna i stenkorgen. Lägg i bastustenarna löst på varandra så att luften kan cirkulera mellan dem.
6. Se till att stenarna inte sticker ut ovanför stenkorgens kant.

8. Avfallshantering



- Ta hand om förpackningsmaterialet enligt gällande bestämmelser.
- Enheterna innehåller både återanvändbart material och skadliga ämnen. Släng inte en uttjänt produkt i hushållssoporna, utan lämna den till återvinning enligt gällande bestämmelser.

9. Felavhjälpning utförd av installatören

Uppvärmning och torkning av värmestavarna

Fuktiga omgivningar och långa användningsuppehåll kan leda till att fukt adsorberas i värmestavarna. Detta är ett fysikaliskt förlopp och inget tillverkningsfel. Fukten i värmestavarna kan i vissa fall leda till att FI-skyddsbrytaren löser ut.

I sådana fall ska bastuaggregatet värmas upp för torkning under uppsikt av en elektriker. FI-skyddsbrytarens skyddsfunktion ska då tas ur funktion. Uppvärmningen/torkningen tar ca 10 minuter. Därefter ska FI-skyddsbrytarens skyddsfunktion återställas igen.

Kontakta leverantören/återförsäljaren om problemet kvarstår efter detta.

10. Tekniska data

Måtten för de olika modellerna anges på **Bild 6** och **Bild 7** på sidan **26**.

Artikel-nummer	Effekt [kW]	Basturummets volym [m ³]	Ventilationsöppningens min. storlek [mm]	Vikt utan stenar [kg]
CP-RB-090	9,0	9–14	350 x 50	34
CP-RB-105	10,5	10–15	350 x 60	34
CP-RB-120	12,0	14–18	350 x 70	40
CP-RB-150	15,0	18–25	350 x 90	40

Artikel-nummer	Stenmängd [kg]	Säkring [A]	Matningsspänning
CP-RB-090	ca 25	3 x 16	400 V AC 3N~ 50/60 Hz 230 V AC 1N~ 50/60 Hz
CP-RB-105	ca 25	3 x 16	400 V AC 3N~ 50/60 Hz 230 V AC 1N~ 50/60 Hz
CP-RB-120	ca 35	3 x 16/3 x 10	400 V AC 3N~ 50/60 Hz
CP-RB-150	ca 35	3 x 16/3 x 10	400 V AC 3N~ 50/60 Hz

Artikel-nummer	Värmestavar
CP-RB-090	6 x SCA150 (1-028-518)
CP-RB-105	3 x SCA150 (1-028-518)/3 x SCA200 (1-028-503)
CP-RB-120	6 x SCA150 (1-028-518)/3 x CPRM115 (1-043-621)
CP-RB-150	6 x SCA150 (1-028-518)/3 x SCA200 (1-028-503)

Bild 6 Mått Concept R 9 kW och 10,5 kW
(CP-RB-090/CP-RB-105)
mått i mm




Bild 7 Mått Concept R 12 kW och 15 kW
(CP-RB-120/CP-RB-150)
mått i mm

